

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA MAKITA BUB182Z + NUTRI-APP™

ARTEMAC™ LIETOŠANA

Pirms lietošanas

- ✓ Iepildiet nepieciešamo daudzumu Artemac™ darba uzgaļa Nutri-App™ traukā;
- ✓ Pievienojiet trauku ar Artemac™ kukaiņu barību Nutri-App™ darba uzgaļa sprauslai;
- ✓ Pirms darba uzsākšanas, lai panāktu vienmērīgu Artemac™ izkliedi, izstrādājiet pārvietošanās maršrutu. Nemiet vērā, ka ierīce nodrošina Artemac™ izkliedi attālumā no 1,2-2,4 metriem, 0,2-0,5 metrus platā joslā.



Darba laikā

Regulējiet gaisa pūtēja plūsmu.

Ja strādājat ar Makita BUB182Z, darbu sāciet ar 1. ātrumu un to saglabājiet kamēr tiek iztukšots 1. līmenis (pirmie 2 cm no trauka); tad pārslēdziet uz 2. ātrumu un izkļiedējiet lielāko daļu atlikušās barības; pēc tam ieslēdziet 3. ātrumu un iztukšojiet trauku pilnībā.

Vēlams, lai minūtes laikā tiktu izkaisīti 80 g barības, ja izdodas pielāgoties šādam darba ātrumam, 500 g Artemac™ izkliede aizņems 6,5 minūtes.

IEKĀRTAS MAKITA BUB182Z + NUTRI-APP™ APKOPE

- ✓ Pēc darba beigām iztīriet Nutri-App™ darba uzgaļa priekšējo daļu ar saspiesta gaisa strūklu vai sausu dvieli. Glabājiet Nutri-App™ darba uzgali tīrā un sausā telpā;
- ✓ Vienmēr uzlādējiet Makita BUB182Z akumulatoru pilnībā. Sekojiet lādētāja indikācijām, kas norāda, ka uzlāde pilnībā pabeigta;
- ✓ Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina ierīces darbu 2. ātrumā 30 minūtes. Ieteicams akumulatoru uzlādēt pirms tas pilnībā izlādējies;
- ✓ Akumulators pinu darba kapacitāti sasniedz pēc 5 uzlādes-izlādes cikliem;
- ✓ Glabājiet akumulatoru pilnībā uzlādētu. Neatstājiet akumulatoru lādētājā pēc tā uzlādēšanas;
- ✓ Akumulatora darba mūžs ir 1000-1800 uzlādes.



ATBALSTI SAVUS
PLĒSĪGOS
KUKAIŅUS



MAKITA BUB182Z
+ NUTRI-APP™



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA MAKITA BUB182Z + NUTRI-APP™

KAS IR NUTRI-APP™??

Nutri-App™ iekārta ir speciāli izgatavota, lai vienmērīgi izkaisītu (izklidētu) kukaiņu barību Nutrimite™ un Artemac™ augu laukā.

Nutri-App™ lieto komplektā ar nelielu gaisa pūtēju. Firma Biobest ir pārbaudījusi Nutri-App™ savietojamību ar Makita BUB182Z gaisa pūtēju; lietošanas pamācībā sniegtie ieteikumi ir balstīti uz minēto ierīci. Nutri-App™ ir savietojams arī ar citiem līdzīgiem gaisa pūtējiem.

Nutri-App™ savienojumā ar nelielu gaisa pūtēju ir viegls un ērts rokas instruments, kas radīts, lai vienmērīgi izklidētu kukaiņu barību lielā platībā.



MAKITA BUB182Z + NUTRI-APP™ RĪKU KOMPLEKTS

Pilnu kukaiņu barības izkaisīšanas rīku komplektu var nopirkt firmā Biobest. Makita BUB182Z + Nutri-App™ pilnā komplektā ir šādas sastāvdaļas:

- ✓ Nutri-App™ darba uzgalis;
- ✓ Gaisa pūtējs ar 3 ātrumiem (Makita BUB182Z);
- ✓ Akumulators;
- ✓ Akumulatora lādētājs.



KURUS PRODUKTUS VAR IZKLIEDĒT AR NUTRI-APP™?

Nutri-App™ ir ideāls instruments, lai ātri un vienmērīgi izklidētu Nutrimite™ or Artemac™. Izkaisot uz augiem kukaiņu barību Nutrimite™ un Artemac™, jūs atbalstāt plēsīgo ērcu un blakšu populāciju arī tad, ja to dabiskā barība – augu kaitēkļi – nav pieejami.

Nutrimite™ ir no putekšņiem gatavots augstvērtīgs plēsīgo ērcu barības aizvietotājs. Tas atvieglo tādām kukaiņu populācijām, kā E. gallicus, A. swirskii, un A. degenerans nostiprināties augos. Artemac™ ir alternatīva barība plēsīgajām blaktīm.

Plašāku informāciju par Nutrimite™ un Artemac™ lietošanu, lūdzu, meklējiet attiecīgo produktu lietošanas pamācībās un tehniskajās specifikācijās.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA MAKITA BUB182Z + NUTRI-APP™

KĀ PAREIZI LIETROT MAKITA BUB182Z + NUTRI-APP™?

NUTRIMITE™ LIETOŠANA

Pirms lietošanas

- ✓ Gatavojoties darbam un strādājot ar Makita BUB182Z + Nutri-App™ lietojiet cimdus un putekļu masku (respiratoru);
- ✓ Darbam nepieciešamo Nutrimite™ devu izņemiet no ledusskapja vismaz 30 minūtes pirms lietošanas Makita BUB182Z + Nutri-App™;
- ✓ Ielieciet nepieciešamo daudzumu Nutrimite™ darba uzgaļa Nutri-App™ traukā;
- ✓ Pievienojiet trauku ar Nutrimite™ darba uzgaļa sprauslai;
- ✓ Pirms darba uzsākšanas, lai panāktu vienmērīgu Nutrimite™ izkliedi, izstrādājiet pārvietošanās maršrutu starp augiem. Ņemiet vērā, ka ierīce nodrošina Nutrimite™ izkliedi attālumā no 1,8-11 metriem, atkarībā no tā, vai un kāda ir gaisa plūsma apstrādājamā teritorijā;
- ✓ Lai nodrošinātu optimālu vielas izkliedi siltumnīcā, izslēdziet ventilatorus un minimizējiet logu atvēršanu darba laikā.



Darba laikā

Regulējiet Makita BUB182Z gaisa pūtēja plūsmu kā norādīts zemāk.



Sāciet darbu ar 1. ātrumu un turpiniet līdz 1/3 no barības ir izpūsta (1. līmenis); pārslēdziet ventilatoru uz 2. ātrumu un turpiniet līdz iztukšota otrā trešdaļa trauka (2. līmenis); pārslēdziet uz 3. ātrumu un turiet ierīci tā, lai trauks atrastos horizontāli, līdz tas pilnībā iztukšojas (3. līmenis).

Vēlams, lai minūtes laikā tiktu izkaisīti 25 g barības, ja izdodas pielāgoties šādam ātrumam, 1 ha rekomendētās devas izkliede – 500 g Nutrimite™ aizņems 20 minūtes.